

## CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.  
**PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:**

1. Evitar quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
2. Não usar a prancha durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligado.
3. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
4. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
5. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e em locais úmidos.
6. Utilizar o produto somente com o cabelo seco.
7. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
8. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
9. Caso o cabo de alimentação seja danificado, sua substituição deve ser realizada apenas por um profissional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer riscos ao usuário.
10. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
11. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
12. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
13. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
14. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
15. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
16. Sugere-se que a limpeza seja feita com um pano úmido e logo em seguida enxugá-lo com um pano seco. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho.
17. Não devem ser utilizados limpadores abrasivos.

**ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## PRANCHAS GA.MA ITALY

### CERAMIX Edição Limitada



#### CARACTERÍSTICAS - TEMPERATURA MÁXIMA 220°C / 428°F

- 1) Corpo em Thermalplus
- 2) Patin ultraliso
- 3) Cabo fixo

#### INSTRUÇÕES DE USO

- Conecte a prancha Ceramix edição limitada na tomada.
- Ao conectar a prancha na tomada ela ligará automaticamente.
- Desligue a prancha quando não for utilizar.

#### ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA

Quando a prancha chega à temperatura ideal se processa uma interrupção da corrente elétrica que se restabelece automaticamente quando a temperatura baixa. Isso produz uma grande economia no consumo de energia elétrica.

#### RESISTÊNCIA DE CERÂMICA

As pranchas de cabelo GA.MA Italy atingem a temperatura máxima de trabalho em apenas alguns segundos, pois contam com uma potente resistência cerâmica de alto desempenho.



#### IMPORTANTE

Não se preocupe com a tensão elétrica da prancha, pois a mesma é bivolt.

Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR: .....  
ENDEREÇO: .....  
PRODUTO: .....  
DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....  
CARIMBO/ASSINATURA: .....

**Atenção:** Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

#### I - Prazo e comprovação da Garantia

**1.1-** O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

**1.2-** Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

**1.3-** Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

#### II – Exclusão de Garantia

**2.1-** A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau condicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas; • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto; • Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.